

Activity Invest bvba
sales@activity-invest.com

KHL-Europe

Mode d'emploi HP 17, 23, 25, 41, 78


Couleur :



1. Les trous de remplissage se situent sur le haut de la cartouche et sont bouchés par des obturateurs en plastiques.
2. Enfoncez-les dans la cartouche à l'aide d'un objet pointu.
3. Il ne faut pas reboucher les trous après remplissage. Placer l'aiguille sur la seringue et remplissez avec la couleur adéquate.
4. NB : pour l'ordre des couleurs, observer attentivement la photo. En aucun cas, il ne faut vous fier aux indications figurant sur votre cartouche.
5. Introduisez l'aiguille profondément sur toute sa longueur de manière à injecter l'encre dans le fond de la cartouche.
6. Injecter lentement max. 10ml d'encre dans chaque compartiment.
7. Votre cartouche est constituée de trois éponges, une légère résistance peut donc se faire sentir. Essuyer délicatement la tête d'impression après avoir rempli chaque compartiment.
8. Laisser la cartouche se reposer une heure sur une surface non absorbante.







Refill tool airpuller :



1. Placez la cartouche sur le support, la tête d'impression sur la pièce en caoutchouc (comme illustré) et placez le tube vide SANS aiguille dans le trou correspondant de la pièce en caoutchouc.
2. Maintenez le support et le tube comme indiqué et, à l'aide du tube, videz la cartouche de l'air qu'elle contient. Il viendra d'abord un peu de mousse, puis l'encre.
3. Procédez de la même manière avec les deux autres couleurs.



KHL-Europe is a brand name from Activity Invest bvba

www.activity-invest.com
Belgium

Fax: +32-11-500260
E-mail: sales@activity-invest.com